

Equip de so

DESCRIPCIÓ

- Material adequat per a la dinamització i ambientació de diferents activitats o actes esportius.

MATERIAL QUE INCLOU

- Equip de so
- Cables de connexió
- 2 suports per altaveu en posició horitzontal
- Micro
- Peu de micro
- Peu per alçar l'altaveu
- Comandament a distància
- Moble
- Instruccions d'ús

INSTRUCCIONS D'ÚS

- Abans de connectar l'aparell, posar el volum al mínim
- Connectar les fonts d'àudio a les entrades corresponents (micro, MP3, CD o instruments)
- Verificar que el selector de tensió està a la posició 230V. Mai canviar-lo a 110V
- Connectar l'aparell a un endoll, verificant que està ben connectat.
- Connectar l'aparell mitjançant la tecla POWER ON / OFF

INSTRUCCIONS DE RETORN

- Retornar l'equip de so amb tot el material complementari que es va entregar durant la data acordada.
- En el moment de retornar el material cedit, caldrà fer **entrega al Consell Esportiu d'almenys 2 fotografies** on es vegi l'activitat i el material cedit.
- En cas que una mateixa entitat retorni el material sense aquestes fotografies rebrà una penalització. Per 2 penalitzacions, l'entitat rebrà un avís. Al segon avís (4 penalitzacions), l'entitat no es podrà beneficiar del servei de préstec de material que ofereix el Consell Esportiu.
- El Consell Esportiu tindrà fins a 5 dies hàbils per revisar si el material cedit s'ha entregat correctament.
- En cas de desperfecte, el Consell Esportiu es posarà en contacte amb l'entitat per tal de portar a terme el protocol a seguir. (Mirar punt 4 de la normativa d'ús)