

Carpes 3x3

DESCRIPCIÓ

- Material adequat per a l'organització d'actes, fires o activitats esportives i lúdiques.

MATERIAL QUE INCLOU

- Carpa 3x3
- Bossa material muntatge (1 creueta, 4 colzes, 4 potes i 4 piques)
- Lona blanca

INSTRUCCIONS D'ÚS

- Netejar la zona on s'ha d'instal·lar la carpa.
- Treure les peces de la caixa de cartró i desplegar-les al terra.
- Muntar la carpa començant per la creueta central i seguir amb els colzes cantoners.
- Un cop la base estigui muntada, muntar només un dels dos peus a cada costat per poder tapar la carpa amb la lona.
- Un cop la lona està muntada i tensada, col·locar l'última part dels peus i acabar de tensar la lona i fixar-la amb les piquetes.

INSTRUCCIONS DE RETORN

- Retornar la carpa completament plegada i dins la mateixa caixa que es va entregar durant la data acordada.
- Mai retornar la lona molla o humida. En cas que estigui molla o humida, cal esperar a que s'assequi

DEVOLUCIÓ FIANÇA

- El Consell Esportiu tindrà fins a 5 dies hàbils per revisar si el material cedit s'ha entregat correctament.
- Al 6è dia hàbil després de l'entrega, el Consell Esportiu efectuarà el retorn de la fiança en cas que s'hagi retornat el material correctament.
- En cas de detectar algun defecte, o no es retornarà la fiança o es seguirà el protocol de la normativa d'ús i sol·licitud de material del Consell Esportiu. (Mirar punt 4 de la Normativa general d'ús)