

## Arc Inflable

### DESCRIPCIÓ

- Material tècnic per utilitzar com entrada, sortida o arribada a diferents activitats o actes esportius.

### MATERIAL QUE INCLOU

- Arc inflable d'11 x 5m amb ancoratges
- Inflador turbina d'aire continu
- Sac 1,20 x 1m

### INSTRUCCIONS D'ÚS

- Netejar la zona on s'ha d'instal·lar l'inflable. Evitar els objectes que puguin punxar, tallar o malmetre l'inflable.
- Treure l'inflable del sac i desplegar-lo a terra.
- Comprovar que les cremalleres que hi ha a cada peu estiguin tancades.
- Connectar el cable de la turbina a la corrent (220V). Vigilar que la boca d'aspiració de la turbina no quedi tapada.
- Un cop inflat, al cap d'uns 60 segons, aixecar-lo i fixar-lo amb cordes i ancoratges.
- Una vegada acabat el seu ús, desconectar la turbina i obrir la cremallera perquè surti l'aire del seu interior.

### RETORN DE MATERIAL

- Retornar l'inflable correctament plegat i amb el mateix sac que es va entregar durant la data acordada.
- Mai retornar-lo moll o humit. En cas que estigui moll o humit, cal esperar a que s'assequi per guardar-lo al sac.
- En el moment de retornar el material cedit, caldrà fer **entrega al Consell Esportiu d'almenys 2 fotografies** on es vegi l'activitat i el material cedit.
- En cas que una mateixa entitat retorni el material sense aquestes fotografies rebrà una penalització. Per 2 penalitzacions, l'entitat rebrà un avís. Al segon avís (4 penalitzacions), l'entitat no es podrà beneficiar del servei de préstec de material que ofereix el Consell Esportiu.
- El Consell Esportiu tindrà fins a 5 dies hàbils per revisar si el material cedit s'ha entregat correctament.
- En cas de desperfecte, el Consell Esportiu es posarà en contacte amb l'entitat per tal de portar a terme el protocol a seguir. (Mirar punt 4 de la Normativa general d'ús)