

EQUIP DE SO

DESCRIPCIÓ

- Material adequat per a la dinamització i ambientació de diferents activitats o actes esportius.

MATERIAL QUE INCLOU

- Equip de so
- Cables de connexió
- Micro inalàmbric amb piles
- 1 Peu per alçar l'altaveu
- Moble
- Instruccions d'ús

INSTRUCCIONS D'ÚS

- Abans de connectar l'aparell, posar el volum al mínim.
- Connectar les fonts d'àudio a les entrades corresponents (micro, MP3, CD o instruments)
- Verificar que el selector de tensió està a la posició 230V. Mai canviar-lo a 110V
- Connectar l'aparell a un endoll, verificant que està ben connectat.
- Connectar l'aparell mitjançant la tecla POWER ON / OFF

INSTRUCCIONS DE RETURN

- Retornar l'equip de so amb tot el material complementari que es va entregar durant la data acordada.
- El Consell Esportiu tindrà fins a 5 dies hàbils per revisar si el material cedit s'ha entregat correctament.
- En cas de desperfecte, el Consell Esportiu es posarà en contacte amb l'entitat per tal de portar a terme el protocol a seguir. (Mirar punt 4 de la normativa d'ús).